

Referencia producto

ECSEBC1P

Funda batería de tijera eléctrica con cable extensor / ECSEBC1P

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299699517	Para batería de tijera eléctrica con cable extensor.

Ventajas

Funda para la batería de la tijera o motosierra inalámbrica. Su uso se combina con el cable extensor. Permite colocar la batería en una funda fijada al cinturón cuando utilices el cable extensor. Así consigue que la máquina pese menos, te cansarás menos. Material de nylon para un mantenimiento y limpieza cómodos

Descripción

Funda-cartuchera para la batería con cable extensor de la tijera eléctrica EPR132P y EPR137P / ECS1100P

Atributos y características

Atributos

Material: Tela rígida

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
140	130	90	0.13

Peso bruto (en Kg)
0.14

Acabados

Material	Color	Acabado
Tela rígida	Negro, Rojo	Rugoso

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Certificacion
84678900	-